

Monteringsvejledning



Rengør grundigt inden du begynder!
Tag et par stykker malertape og hæft klistermærket
i begge sider!



Mål op med en tommestok eller linieal så mærket kommer
til at sidde lige!



Hæft det med stort stykke malertape på midten!



Vip den ene side af mærket over, og pil baglineren
af folie/application! Klip baglineren af! Pas på lakken!



Tag forsigtigt folien og skrab fra midten og ud!
Sørg for det er skrabet godt ellers bliver det ikke siddende!



Pil tapen af og gør det samme til den anden side!
Husk at skrab godt!



Tag nu forsigtigt applicationen af! Hiv det hen langs
og ikke op ad, da det godt kan ryge med af!



Nu er dit nye klistermærke monteret!